

Bruksanvisning Paraffinvärmare Scaldaparaffina Art. 5882



VIKTIGT:

Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats.

Tilllägg till bruksanvisning i original:

Ägaren och huvudoperatören är ansvariga för att alla användare erhållit instruktioner för korrekt användning av maskinen, och att de tagit del av skydds- och säkerhetsföreskrifterna. Denna bruksanvisning skall anses vara en del av maskinen och bör förvaras i anslutning till maskinen, så att alla som skall använda maskinen kan ta del av innehållet.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Innan du använder denna produkt, läs noggrant igenom instruktionerna. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för några skador på personer eller egendom som uppkommit genom underlåtelse att respektera de varningar och instruktioner som ges i denna bruksanvisning.

De riktlinjer som ges i denna bruksanvisning förklarar installation, användning och korrekt underhåll av denna produkt. Följ dessa instruktioner för att garantera produktens hållbarhet samt elektrisk och mekanisk tillförlitlighet. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt för att kunna referera till den vid ett senare tillfälle.

Använd aldrig produkten för någonting annat än dess avsedda användningsområde, vilket anges i denna bruksanvisning.

När du tagit ur produkten ur förpackningen, kontrollera noga att allt är med. Om något saknas eller om något är tveksamt, kontakta en kvalificerad tekniker. Förvara förpackningen utom räckhåll för barn eller personer med funktionshinder.

Om produkten skulle falla eller få några hårda smällar eller slag, skall den omgående kontrolleras av tillverkaren eller av ett auktoriserat tekniskt center.

Användning av all elektrisk utrustning kräver att vissa grundläggande regler observeras Dessa inkluderar:

- Rör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer
- Rör aldrig maskinen med bara fötter
- Lämna aldrig maskinen inom räckhåll för barn eller personer med funktionshinder.

Anslut endast maskinen till nätkontakten om:

- Elnätets spänning stämmer överens med spänningen som anges på maskinen.
- Om nätuttagets kapacitet är tillräcklig för maskinens maximala spänning, om detta inte är fallet, kontakta en kvalificerad tekniker.

Om maskinens stiftpropp inte stämmer överens med vägguttaget, måste stiftproppen bytas ut till en passande av en kvalificerad tekniker.

Använd aldrig slitna eller skadade strömkablar. Om strömkabeln skadas på något sätt, skall den bytas ut av tillverkaren eller av ett auktoriserat tekniskt center för att undvika risker.

I allmänhet rekommenderas inte användning av adaptrar, grenuttag och/eller förlängningskablar. Om det trots allt är nödvändigt, använd endast adaptrar och kablar som överensstämmer med gällande bestämmelser. Var noga med att inte överskrida gränsen för strömstyrkan som syns på adaptern eller kabeln och den maximala ström nivån som syns på adaptern.

Lämna inte maskinen påslagen när den inte används. Slå av huvudströmbrytaren.

Stäng alltid av maskinen med huvudströmbrytaren och dra ut den är nätkontakten innan någon rengöring eller något underhåll ska utföras

I händelse av att maskinen inte fungerar korrekt, eller något fel uppstår, stäng av maskinen och kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat service center. Om någon reparation behöver företas, begär alltid att originaldelar används.

Om maskinen inte skall användas, dra ut nätkontakten, stäng av maskinen och förvara den utom räckhåll för barn och personer med funktionshinder.

Elsystemet till vilket maskinen ansluts måste följa relevanta lagkrav för eldragning.

Denna maskin får endast användas av personer från 8 års ålder och även personer med fysiska funktionshinder om de övervakas eller om de har fått anvisningar om säker användning av maskinen, och att de har gjorts medvetna om de faror som finns. Rengöring och underhåll som rekommenderas att användaren gör, får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år, och arbetar under övervakning. Håll maskinen utom räckhåll för barn som är under 8 år. Barn får inte leka med maskinen.

Varning:

Använd inte maskinen i närheten av bad, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.

Speciella instruktioner:

Maskinen har tillverkats med kvalitativa material och enligt god tillverkningssed.

Maskinen uppfyller direktiven 2006/95/EC (lågspänningsdirektivet) och 2004/108/EC (elektromagnetiska direktivet)

Maskinen får endast anslutas till ett skyddsjordat uttag.

Utsätt inte maskinen för atmosfäriska agenser.

Maskinen får endast användas för att värma lågsmältande paraffin

Doppa inte maskinen eller någon av dess delar i vatten eller andra vätskor (om inte annat anges under sektionen "rengöring")

Använd inte maskinen i närheten av brandfarliga ångor eller andra substanser som t.ex. alkohol, insektsmedel, bensin etc.

Sätt inte på paraffinvärmaren utan att det finns paraffin i tanken.

Lägg i paraffinet i tanken och smält det till den temperatur som krävs för användningen.

Kontrollera noga att temperaturen på paraffinet inte är för hög.

Använd inte samma paraffin till mer än en kund.

Använd inte på kunder med venös insufficiens, ömtåliga kapillärer, telangiectasias eller hudutslag.

Användning:

Maskinen måste anslutas med den medföljande kabeln till rätt typ av vägguttag.

Lägg i 3 kg fast paraffin i tanken, och säkerställ att paraffinet står i direkt kontakt med tankens botten, och täck sedan med locket (fig. 1, Sida 15 i originalanvisningen).

Slå på huvudströmbrytaren (fig 2, Sida 15 i originalanvisningen).

Ställ termostatratten på maxläget (fig 3, Sida 15 i originalanvisningen) i 150 minuter, och sätt den sedan någonstans mellan läge 1 och 4, beroende på vilken temperatur som krävs (fig. 4, Sida 15 i originalanvisningen).

Kontrollpanel:

Elektronisk termostatratt för att reglera temperaturen.

Grön LED (ON). maskinen har satt på

Röd LED (HIGH) temperaturen är högre än vad som ställts in.

Grön LED (OK) paraffintemperaturen har rätt temperatur enligt inställning på ratten

Gul LED (LOW) paraffinets temperatur är lägre än inställt

För att hålla paraffinetstemperatur, se alltid till att täcka tanken med locket.

Varning:

Lägg aldrig mer än 3 kg paraffin i värmaren.

Värm inte paraffinet i dess originalförpackning

Använd inte maskinen när den är tom

Lägg bara i paraffin i fast form.

Häll inte i vatten i tanken.

Tekniska specifikationer:

Modell Paraffinvärmare

Spänning 220-230V/50/60 Hz

Effekt 150 W

Vikt 2,2 kg

Dimensioner 388x220x215 mm

Rengöring

Dra alltid ut nätkontakten före rengöring.

Använd en fuktig duk med rengöringsmedel för att avlägsna eventuella paraffinrester från höljet.

Sätt inte på maskinen igen förrän all rengöringsvätska har avdunstat.

Doppa inte maskinen i vatten.

Håll platsen där maskinen är ansluten ren.

Hur avlägsna gammalt paraffin:

När paraffinet blivit fast form, sätt på maskinen under några minuter, så att paraffinblocket lossnar från kanterna av tanken.

Dra ut nätkontakten och luta maskinen så att paraffinblocket glider ur tanken.

Använd aldrig vassa instrument för att avlägsna paraffinet.

EU2002/96/EC

Denna maskin överensstämmer med ovanstående direktiv.

Den överkorsade symbolen betyder att maskinen, när den tas ur bruk, skall lämnas in till en avfallsanläggning och sorteras som elavfall, eller återlämnas till säljaren när man köper en ny maskin, eftersom elavfall skall omhändertas separat från hushållsavfall. Användaren är ansvarig för att lämna maskinen till rätt instans när den tas ur bruk. Lämpligt omhändertagande av maskinen hjälper till att förebygga negativa effekter på miljön och människors hälsa samt bidrar till återvinning av de material maskinen är gjord av. För lokala återvinningsregler, ta kontakt med din hemkommun.