

Handenhet vax Artikel 5994

Vid installation av denna handenhet, kontrollera först vilken typ av huvudenhet du har.

På nyare modeller av huvudenheten finns en huvudströmbrytare på höger sida, denna saknas på äldre modeller.

Den äldre modellen av huvudenhet kan endast helt skiljas från elnätet genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

Handenhetens strömbrytare (1) innebär att handenheten står i standby läge med underhållsvärme. (2) innebär arbetsläge med högre värme.

För en säker hantering av vaxvärmaren rekommenderar vi att du på den äldre modellen av huvudenhet drar ur kontakten ur vägguttaget, eller ser till att ingen handenhet sitter i när du lämnar lokalen. För den nyare modellen räcker det med att du slår av huvudströmbrytaren.



Supinator/Radings AB
Box 54, 438 22 Landvetter
Industrivägen 10, 438 92 Härryda



Tel. 0301-234070
email: info@suprad.se
Hemsida: www.suprad.se

Handenhet vax Artikel 5994

Vid installation av denna handenhet, kontrollera först vilken typ av huvudenhet du har.

På nyare modeller av huvudenheten finns en huvudströmbrytare på höger sida, denna saknas på äldre modeller.

Den äldre modellen av huvudenhet kan endast helt skiljas från elnätet genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

Handenhetens strömbrytare (1) innebär att handenheten står i standby läge med underhållsvärme. (2) innebär arbetsläge med högre värme.

För en säker hantering av vaxvärmaren rekommenderar vi att du på den äldre modellen av huvudenhet drar ur kontakten ur vägguttaget, eller ser till att ingen handenhet sitter i när du lämnar lokalen. För den nyare modellen räcker det med att du slår av huvudströmbrytaren.



Supinator/Radings AB
Box 54, 438 22 Landvetter
Industrivägen 10, 438 92 Härryda



Tel. 0301-234070
email: info@suprad.se
Hemsida: www.suprad.se